PAR56 A LED RGB CAMBIACOLORE (cod. 12PAR56LED)

- Terminali a vite
- Tensione: 12V AC 50Hz
- Potenza: max 10W
- Numero di LED: 315
- Utilizzabile in esterni e/o in immersione negli appositi apparecchi.
- Posizione di funzionamento universale.
- Temperatura di funzionamento: -25 +40°C
- Profondità massima di immersione: 2 mt max
- Extra Long Life

▶ Funzione cambia colore con sedici differenti combinazioni.

▶ Cambio della modalità di colore con il rapido doppio click di un normale interruttore. Più lampade possono essere comandate da uno stesso interruttore contemporaneamente.

▶ Impiegabile negli impianti preesistenti, in sostituzione della PAR56 tradizionale.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

- La lampada deve essere installata da personale qualificato e seguendo le istruzioni di seguito esposte.
- Utilizzare solo trasformatori magnetici di potenza adeguata.
- L'interruttore di alimentazione deve essere istallato a monte del trasformatore.
- La lampada ha 16 diverse modalità selezionabili con un rapido doppio click dell'interruttore, ovvero con una rapida azione "spegni-accendi".

Precauzioni per l'utilizzo

▶ Luce LED, prodotto LED di classe 2, evitare di fissare direttamente il fascio luminoso.
▶ Distanza minima per l'osservazione diretta (DNRO): 200cm.

PAR56 LED RGB COLOURCHANGER (cod. 12PAR56LED)

- Screw terminals
- Voltage: 12V AC 50Hz
- Power: max 10W
- Number of LEDs: 315
- Usable outdoor and/or immersed in the specific equipment.
- Universal operating position
- Operating temperature: -25 +40°C
- Maximum immersion depth: 2 mt max
- Extra Long Life

▶ Colour changing function with 16 different combinations.

▶ Colour mode change with fast double click of a standard switch. Multiple lamps can be controlled by the same switch at the same time.

▶ Usable in existing systems, as replacement of traditional PAR56.

INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

- The lamp must be installed by qualified personnel according to the instructions herein.
- Use magnetic transformers with suitable power only.
- The supply switch must be installed upstream the transformer.
- The lamp is provided with 16 different modes, selectable by a quick double click of the switch, that is by a quick on-off action.

Safety notes

▶ LED light, class 2 LED product, do not directly stare at the light beam.
▶ Minimum distance for direct staring (NOHD): 200cm.

PAR56 LED RGB CAMBIO DE COLOR (cod. 12PAR56LED)

- Terminales con tornillo
- Corriente: 12V AC 50Hz
- Potencia: máx. 10W
- Número de LED: 315
- Utilizable en exteriores y/o en inmersión en los aparatos correspondientes.
- Posición de funcionamiento universal.
- Temperatura de funcionamiento: -25 + 40º C
- Profundidad máxima de inmersión: 2 m máx.
- Máxima duración

▶ Función cambia de color con dieciséis combinaciones diferentes.

▶ Cambio de modalidad de color con el doble clic rápido de un interruptor normal. Varias bombillas pueden controlarse con un mismo interruptor al mismo tiempo.

▶ Se puede utilizar en las instalaciones previamente existentes, en sustitución de la PAR56 tradicional.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

- La bombilla debe ser instalada por personal cualificado y siguiendo las instrucciones indicadas a continuación.
- Utilice sólo transformadores magnéticos de potencia adecuada.
- El interruptor de alimentación debe instalarse antes del transformador.
- La bombilla tiene 16 modalidades diferentes seleccionables con un doble clic rápido del interruptor, o con una acción rápida "apagar-encender".

Precauciones de uso

▶ Luz LED, producto LED de clase 2, evite mirar directamente al haz luminoso.
▶ Distancia mínima para la observación directa (DNRO): 200 cm.

Duralamp SpA - Florence - Italy
www.duralamp.it

TARGETTI POULSEN

CERTIFIED COMPANY
Duralamp SpA - Certificato n°9105.DURA
ISO 9001

PAR56 A LED RGB CAMBIACOLORE (cod. 12PAR56LED)

- Terminali a vite
- Tensione: 12V AC 50Hz
- Potenza: max 10W
- Numero di LED: 315
- Utilizzabile in esterni e/o in immersione negli appositi apparecchi.
- Posizione di funzionamento universale.
- Temperatura di funzionamento: -25 +40°C
- Profondità massima di immersione: 2 mt max
- Extra Long Life

▶ Funzione cambia colore con sedici differenti combinazioni.

▶ Cambio della modalità di colore con il rapido doppio click di un normale interruttore. Più lampade possono essere comandate da uno stesso interruttore contemporaneamente.

▶ Impiegabile negli impianti preesistenti, in sostituzione della PAR56 tradizionale.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

- La lampada deve essere installata da personale qualificato e seguendo le istruzioni di seguito esposte.
- Utilizzare solo trasformatori magnetici di potenza adeguata.
- L'interruttore di alimentazione deve essere istallato a monte del trasformatore.
- La lampada ha 16 diverse modalità selezionabili con un rapido doppio click dell'interruttore, ovvero con una rapida azione "spegni-accendi".

Precauzioni per l'utilizzo

▶ Luce LED, prodotto LED di classe 2, evitare di fissare direttamente il fascio luminoso.
▶ Distanza minima per l'osservazione diretta (DNRO): 200cm.

PAR56 LED RGB COLOURCHANGER (cod. 12PAR56LED)

- Screw terminals
- Voltage: 12V AC 50Hz
- Power: max 10W
- Number of LEDs: 315
- Usable outdoor and/or immersed in the specific equipment.
- Universal operating position
- Operating temperature: -25 +40°C
- Maximum immersion depth: 2 mt max
- Extra Long Life

▶ Colour changing function with 16 different combinations.

▶ Colour mode change with fast double click of a standard switch. Multiple lamps can be controlled by the same switch at the same time.

▶ Usable in existing systems, as replacement of traditional PAR56.

INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

- The lamp must be installed by qualified personnel according to the instructions herein.
- Use magnetic transformers with suitable power only.
- The supply switch must be installed upstream the transformer.
- The lamp is provided with 16 different modes, selectable by a quick double click of the switch, that is by a quick on-off action.

Safety notes

▶ LED light, class 2 LED product, do not directly stare at the light beam.
▶ Minimum distance for direct staring (NOHD): 200cm.

PAR56 LED RGB CAMBIO DE COLOR (cod. 12PAR56LED)

- Terminales con tornillo
- Corriente: 12V AC 50Hz
- Potencia: máx. 10W
- Número de LED: 315
- Utilizable en exteriores y/o en inmersión en los aparatos correspondientes.
- Posición de funcionamiento universal.
- Temperatura de funcionamiento: -25 + 40º C
- Profundidad máxima de inmersión: 2 m máx.
- Máxima duración

▶ Función cambia de color con dieciséis combinaciones diferentes.

▶ Cambio de modalidad de color con el doble clic rápido de un interruptor normal. Varias bombillas pueden controlarse con un mismo interruptor al mismo tiempo.

▶ Se puede utilizar en las instalaciones previamente existentes, en sustitución de la PAR56 tradicional.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

- La bombilla debe ser instalada por personal cualificado y siguiendo las instrucciones indicadas a continuación.
- Utilice sólo transformadores magnéticos de potencia adecuada.
- El interruptor de alimentación debe instalarse antes del transformador.
- La bombilla tiene 16 modalidades diferentes seleccionables con un doble clic rápido del interruptor, o con una acción rápida "apagar-encender".

Precauciones de uso

▶ Luz LED, producto LED de clase 2, evite mirar directamente al haz luminoso.
▶ Distancia mínima para la observación directa (DNRO): 200 cm.

Duralamp SpA - Florence - Italy
www.duralamp.it

TARGETTI POULSEN

CERTIFIED COMPANY
Duralamp SpA - Certificato n°9105.DURA
ISO 9001

SEQUENZA COLORI (interruttore)

La lampada ha 16 diverse modalità selezionabili con un rapido doppio click dell'interruttore, ovvero con una rapida azione "spegni-accendi".

ON! OFF!	COLORE
1	Blu acqua
2	Rosso
3	Verde
4	Viola
5	Azzurro
6	Giallo limone
7	Bianco
8	Ciclo colorato
9	Ciclo colorato lento
10	Blu - Viola alternati
11	Rosso - Giallo alternati
12	Azzurro - Verde alternati
13	Pulsazione blue
14	Pulsazione verde - giallo
15	Pulsazione viola - rossa
16	Color Mix
17	Spento

COLOUR SEQUENCE (switch)

The lamp is provided with 16 different modes, selectable by a quick double click of the switch, that is by a quick on-off action.

ON! OFF!	COLOURS
1	Water blue
2	Red
3	Green
4	Violet
5	Azure
6	Lemon yellow
7	White
8	Colour cycle
9	Slow colour cycle
10	Alternating Blue - Violet
11	Alternating Red - Yellow
12	Alternating Azure - Green
13	Pulsing Blue
14	Pulsing Green - Yellow
15	Pulsing Violet - Red
16	Colour Mix
17	Off

SECUENCIA COLORES (interruptor)

La bombilla tiene 16 modalidades diferentes seleccionables con un doble clic rápido del interruptor, o con una acción rápida "encender-apagar".

ON! OFF!	COLOR
1	Azul agua
2	Rojo
3	Verde
4	Violeta
5	Azul oscuro
6	Amarillo limón
7	Blanco
8	Ciclo colorado
9	Ciclo colorado lento
10	Azulón – Violeta alternados
11	Rojo – Amarillo alternados
12	Azulón – Verde alternados
13	Pulsación azulón
14	Pulsación verde-amarillo
15	Pulsación violeta-roja
16	Color mix
17	Apagado

Duralamp SpA - Florence - Italy
www.duralamp.it

TARGETTI POULSEN

SEQUENZA COLORI (interruttore)

La lampada ha 16 diverse modalità selezionabili con un rapido doppio click dell'interruttore, ovvero con una rapida azione "spegni-accendi".

ON! OFF!	COLORE
1	Blu acqua
2	Rosso
3	Verde
4	Viola
5	Azzurro
6	Giallo limone
7	Bianco
8	Ciclo colorato
9	Ciclo colorato lento
10	Blu - Viola alternati
11	Rosso - Giallo alternati
12	Azzurro - Verde alternati
13	Pulsazione blue
14	Pulsazione verde - giallo
15	Pulsazione viola - rossa
16	Color Mix
17	Spento

COLOUR SEQUENCE (switch)

The lamp is provided with 16 different modes, selectable by a quick double click of the switch, that is by a quick on-off action.

ON! OFF!	COLOURS
1	Water blue
2	Red
3	Green
4	Violet
5	Azure
6	Lemon yellow
7	White
8	Colour cycle
9	Slow colour cycle
10	Alternating Blue - Violet
11	Alternating Red - Yellow
12	Alternating Azure - Green
13	Pulsing Blue
14	Pulsing Green - Yellow
15	Pulsing Violet - Red
16	Colour Mix
17	Off

SECUENCIA COLORES (interruptor)

La bombilla tiene 16 modalidades diferentes seleccionables con un doble clic rápido del interruptor, o con una acción rápida "encender-apagar".

ON! OFF!	COLOR
1	Azul agua
2	Rojo
3	Verde
4	Violeta
5	Azul oscuro
6	Amarillo limón
7	Blanco
8	Ciclo colorado
9	Ciclo colorado lento
10	Azulón – Violeta alternados
11	Rojo – Amarillo alternados
12	Azulón – Verde alternados
13	Pulsación azulón
14	Pulsación verde-amarillo
15	Pulsación violeta-roja
16	Color mix
17	Apagado

Duralamp SpA - Florence - Italy
www.duralamp.it

TARGETTI POULSEN

Programmazione del Radiocomando e del Ricevitore

Programmazione del Radiocomando:

1. Alimentare il ricevitore;
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante bianco posto sul fianco della scheda trasversale all'interno del ricevitore. (si illuminerà un led verde posto sulla scheda stessa);
3. Premere per circa 2 secondi il pulsante di dimensioni maggiori del radiocomando;
4. Dopo circa 1 secondo, premere il pulsante del radiocomando sottostante al pulsante premuto in precedenza (tenerlo premuto per circa 2 secondi);
5. Rimanere in attesa che il led verde sulla scheda del ricevitore si spenga.

A questo punto il radiocomando è programmato:

- con il primo pulsante programmato si accende e si spenge la lampada;
- con il secondo pulsante programmato si cambia colore alla lampada.

Cancellare la programmazione del Radiocomando:

1. Alimentare il ricevitore;
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante bianco posto sulla scheda trasversale all'interno del ricevitore. (si illuminerà un led verde posto sulla scheda stessa);
3. Premere e tenere premuto il pulsante bianco fin quando il led verde inizierà a lampeggiare;
4. Premere nuovamente il pulsante bianco (il led verde inizierà a lampeggiare più velocemente;
5. A questo punto attendere che il led verde si spenga definitivamente.

Nota: se il ricevitore non dovesse avere eseguito la cancellazione del programma, ripetere l'operazione nuovamente togliendo l'alimentazione al ricevitore e alimentandolo nuovamente.

Programming of the radio remote control and its receiver.

Radio remote control programming:

1. Supply the receiver;
2. Push for 2 seconds the white button on the side of the card inside the receiver: a green LED will light on the same card.
3. Push for 2 seconds the larger button on the remote control.
4. After approx one second, push for 2 seconds the button right under the larger one on the remote control.
5. Wait for the green light on the receiver card to switch off.

Now the radio controller is programmed:

- Turn the lamp on and off using the first programmed button
- Change the colours of the light using the second button.

How to cancel the previous programming:

1. Supply the receiver;
2. Push for 2 seconds the white button on the side of the card inside the receiver: a green LED will light on the same card.
3. Push the white button un til the green light will start flashing;
4. Push the white button again (the green light wil flash faster);
5. Wait for the green light to go off.

Note: if the cancellation scheme was not done properly, disconnect the electric supply of the receiver and then supply it again before restarting the cancellation sequence.

PROGRAMACIÓN del Telemando y Receptor

Programación del Telemando:

1. Encender el receptor.
2. Pulsar durante 2 segundos el interruptor blanco en el lateral transversal del receptor. (Se iluminará un led de color verde).
3. Pulsar durante 2 segundos el interruptor grande del telemando.
4. Dejar transcurrir un segundo y pulsar el interruptor del telemando que hay debajo del interruptor pulsado anteriormente. (Mantenerlo pulsado durante 2 segundos).

5. Esperar que el led verde del receptor se apague.

Ahora el telemando ya está programado:
- Con el primer interruptor encendemos y apagamos la lámpara.
- Con el segundo interruptor cambiamos el color de la lámpara.

Borrar la programación del Telemando:

1. Encender el receptor;
2. Pulsar durante 2 segundos el interruptor blanco en el lateral transversal del receptor. (Se iluminará un led de color verde).
3. Mantener pulsado el interruptor de color blanco hasta que el led verde empiece a parpadear.
4. Pulsar nuevamente el interruptor blanco, el led verde parpadeará más rápidamente.
5. Esperar a que el led verde se apague definitivamente.

Nota: Si el borrado no se ha ejecutado correctamente, apagar y encender nuevamente el receptor y repetir la operación.

Duralamp SpA - Florence - Italy
www.duralamp.it

TARGETTI POULSEN

Programmazione del Radiocomando e del Ricevitore

Programmazione del Radiocomando:

1. Alimentare il ricevitore;
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante bianco posto sul fianco della scheda trasversale all'interno del ricevitore. (si illuminerà un led verde posto sulla scheda stessa);
3. Premere per circa 2 secondi il pulsante di dimensioni maggiori del radiocomando;
4. Dopo circa 1 secondo, premere il pulsante del radiocomando sottostante al pulsante premuto in precedenza (tenerlo premuto per circa 2 secondi);
5. Rimanere in attesa che il led verde sulla scheda del ricevitore si spenga.

A questo punto il radiocomando è programmato:

- con il primo pulsante programmato si accende e si spenge la lampada;
- con il secondo pulsante programmato si cambia colore alla lampada.

Cancellare la programmazione del Radiocomando:

1. Alimentare il ricevitore;
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante bianco posto sulla scheda trasversale all'interno del ricevitore. (si illuminerà un led verde posto sulla scheda stessa);
3. Premere e tenere premuto il pulsante bianco fin quando il led verde inizierà a lampeggiare;
4. Premere nuovamente il pulsante bianco (il led verde inizierà a lampeggiare più velocemente;
5. A questo punto attendere che il led verde si spenga definitivamente.

Nota: se il ricevitore non dovesse avere eseguito la cancellazione del programma, ripetere l'operazione nuovamente togliendo l'alimentazione al ricevitore e alimentandolo nuovamente.

Programming of the radio remote control and its receiver.

Radio remote control programming:

1. Supply the receiver;
2. Push for 2 seconds the white button on the side of the card inside the receiver: a green LED will light on the same card.
3. Push for 2 seconds the larger button on the remote control.
4. After approx one second, push for 2 seconds the button right under the larger one on the remote control.
5. Wait for the green light on the receiver card to switch off.

Now the radio controller is programmed:

- Turn the lamp on and off using the first programmed button
- Change the colours of the light using the second button.

How to cancel the previous programming:

1. Supply the receiver;
2. Push for 2 seconds the white button on the side of the card inside the receiver: a green LED will light on the same card.
3. Push the white button un til the green light will start flashing;
4. Push the white button again (the green light wil flash faster);
5. Wait for the green light to go off.

Note: if the cancellation scheme was not done properly, disconnect the electric supply of the receiver and then supply it again before restarting the cancellation sequence.

PROGRAMACIÓN del Telemando y Receptor

Programación del Telemando:

1. Encender el receptor.
2. Pulsar durante 2 segundos el interruptor blanco en el lateral transversal del receptor. (Se iluminará un led de color verde).
3. Pulsar durante 2 segundos el interruptor grande del telemando.
4. Dejar transcurrir un segundo y pulsar el interruptor del telemando que hay debajo del interruptor pulsado anteriormente. (Mantenerlo pulsado durante 2 segundos).

5. Esperar que el led verde del receptor se apague.

Ahora el telemando ya está programado:
- Con el primer interruptor encendemos y apagamos la lámpara.
- Con el segundo interruptor cambiamos el color de la lámpara.

Borrar la programación del Telemando:

1. Encender el receptor;
2. Pulsar durante 2 segundos el interruptor blanco en el lateral transversal del receptor. (Se iluminará un led de color verde).
3. Mantener pulsado el interruptor de color blanco hasta que el led verde empiece a parpadear.
4. Pulsar nuevamente el interruptor blanco, el led verde parpadeará más rápidamente.
5. Esperar a que el led verde se apague definitivamente.

Nota: Si el borrado no se ha ejecutado correctamente, apagar y encender nuevamente el receptor y repetir la operación.

Duralamp SpA - Florence - Italy
www.duralamp.it

TARGETTI POULSEN

Programmazione del Radiocomando e del Ricevitore

Programmazione del Radiocomando:

1. Alimentare il ricevitore;
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante bianco posto sul fianco della scheda trasversale all'interno del ricevitore. (si illuminerà un led verde posto sulla scheda stessa);
3. Premere per circa 2 secondi il pulsante di dimensioni maggiori del radiocomando;
4. Dopo circa 1 secondo, premere il pulsante del radiocomando sottostante al pulsante premuto in precedenza (tenerlo premuto per circa 2 secondi);
5. Rimanere in attesa che il led verde sulla scheda del ricevitore si spenga.

A questo punto il radiocomando è programmato:

- con il primo pulsante programmato si accende e si spenge la lampada;
- con il secondo pulsante programmato si cambia colore alla lampada.

Cancellare la programmazione del Radiocomando:

1. Alimentare il ricevitore;
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante bianco posto sulla scheda trasversale all'interno del ricevitore. (si illuminerà un led verde posto sulla scheda stessa);
3. Premere e tenere premuto il pulsante bianco fin quando il led verde inizierà a lampeggiare;
4. Premere nuovamente il pulsante bianco (il led verde inizierà a lampeggiare più velocemente;
5. A questo punto attendere che il led verde si spenga definitivamente.

Nota: se il ricevitore non dovesse avere eseguito la cancellazione del programma, ripetere l'operazione nuovamente togliendo l'alimentazione al ricevitore e alimentandolo nuovamente.

Programming of the radio remote control and its receiver.

Radio remote control programming:

1. Supply the receiver;
2. Push for 2 seconds the white button on the side of the card inside the receiver: a green LED will light on the same card.
3. Push for 2 seconds the larger button on the remote control.
4. After approx one second, push for 2 seconds the button right under the larger one on the remote control.
5. Wait for the green light on the receiver card to switch off.

Duralamp SpA - Florence - Italy
www.duralamp.it

Now the radio controller is programmed:

- Turn the lamp on and off using the first programmed button
- Change the colours of the light using the second button.

How to cancel the previous programming:

1. Supply the receiver;
2. Push for 2 seconds the white button on the side of the card inside the receiver: a green LED will light on the same card.
3. Push the white button un til the green light will start flashing;
4. Push the white button again (the green light wiL flash faster);
5. Wait for the green light to go off.

Note: if the cancellation scheme was not done properly, disconnect the electric supply of the receiver and then supply it again before restarting the cancellation sequence.

PROGRAMACIÓN del Telemando y Receptor

Programación del Telemando:

1. Encender el receptor.
2. Pulsar durante 2 segundos el interruptor blanco en el lateral transversal del receptor. (Se iluminará un led de color verde).
3. Pulsar durante 2 segundos el interruptor grande del telemando.
4. Dejar transcurrir un segundo y pulsar el interruptor del telemando que hay debajo del interruptor pulsado anteriormente. (Mantenerlo pulsado durante 2 segundos).
5. Esperar que el led verde del receptor se apague.

Ahora el telemando ya está programado:
- Con el primer interruptor encendemos y apagamos la lámpara.
- Con el segundo interruptor cambiamos el color de la lámpara.

Borrar la programación del Telemando:

1. Encender el receptor;
2. Pulsar durante 2 segundos el interruptor blanco en el lateral transversal del receptor. (Se iluminará un led de color verde).
3. Mantener pulsado el interruptor de color blanco hasta que el led verde empiece a parpadear.
4. Pulsar nuevamente el interruptor blanco, el led verde parpadeará más rápidamente.

5. Esperar a que el led verde se apague definitivamente.
Nota: Si el borrado no se ha ejecutado correctamente, apagar y encender nuevamente el receptor y repetir la operación.

TARGETTI POULSEN

Programmazione del Radiocomando e del Ricevitore

Programmazione del Radiocomando:

1. Alimentare il ricevitore;
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante bianco posto sul fianco della scheda trasversale all'interno del ricevitore. (si illuminerà un led verde posto sulla scheda stessa);
3. Premere per circa 2 secondi il pulsante di dimensioni maggiori del radiocomando;
4. Dopo circa 1 secondo, premere il pulsante del radiocomando sottostante al pulsante premuto in precedenza (tenerlo premuto per circa 2 secondi);
5. Rimanere in attesa che il led verde sulla scheda del ricevitore si spenga.

A questo punto il radiocomando è programmato:

- con il primo pulsante programmato si accende e si spenge la lampada;
- con il secondo pulsante programmato si cambia colore alla lampada.

Cancellare la programmazione del Radiocomando:

1. Alimentare il ricevitore;
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante bianco posto sulla scheda trasversale all'interno del ricevitore. (si illuminerà un led verde posto sulla scheda stessa);
3. Premere e tenere premuto il pulsante bianco fin quando il led verde inizierà a lampeggiare;
4. Premere nuovamente il pulsante bianco (il led verde inizierà a lampeggiare più velocemente;
5. A questo punto attendere che il led verde si spenga definitivamente.

Nota: se il ricevitore non dovesse avere eseguito la cancellazione del programma, ripetere l'operazione nuovamente togliendo l'alimentazione al ricevitore e alimentandolo nuovamente.

Programming of the radio remote control and its receiver.

Radio remote control programming:

1. Supply the receiver;
2. Push for 2 seconds the white button on the side of the card inside the receiver: a green LED will light on the same card.
3. Push for 2 seconds the larger button on the remote control.
4. After approx one second, push for 2 seconds the button right under the larger one on the remote control.
5. Wait for the green light on the receiver card to switch off.

Duralamp SpA - Florence - Italy
www.duralamp.it

Now the radio controller is programmed:

- Turn the lamp on and off using the first programmed button
- Change the colours of the light using the second button.

How to cancel the previous programming:

1. Supply the receiver;
2. Push for 2 seconds the white button on the side of the card inside the receiver: a green LED will light on the same card.
3. Push the white button un til the green light will start flashing;
4. Push the white button again (the green light wiLl flash faster);
5. Wait for the green light to go off.

Note: if the cancellation scheme was not done properly, disconnect the electric supply of the receiver and then supply it again before restarting the cancellation sequence.

PROGRAMACIÓN del Telemando y Receptor

Programación del Telemando:

1. Encender el receptor.
2. Pulsar durante 2 segundos el interruptor blanco en el lateral transversal del receptor. (Se iluminará un led de color verde).
3. Pulsar durante 2 segundos el interruptor grande del telemando.
4. Dejar transcurrir un segundo y pulsar el interruptor del telemando que hay debajo del interruptor pulsado anteriormente. (Mantenerlo pulsado durante 2 segundos).
5. Esperar que el led verde del receptor se apague.

Ahora el telemando ya está programado:
- Con el primer interruptor encendemos y apagamos la lámpara.
- Con el segundo interruptor cambiamos el color de la lámpara.

Borrar la programación del Telemando:

1. Encender el receptor;
2. Pulsar durante 2 segundos el interruptor blanco en el lateral transversal del receptor. (Se iluminará un led de color verde).
3. Mantener pulsado el interruptor de color blanco hasta que el led verde empiece a parpadear.
4. Pulsar nuevamente el interruptor blanco, el led verde parpadeará más rápidamente.

5. Esperar a que el led verde se apague definitivamente.
Nota: Si el borrado no se ha ejecutado correctamente, apagar y encender nuevamente el receptor y repetir la operación.

TARGETTI POULSEN