




evohome

IT Guida Utente



evohome è facile da utilizzare. Modificare il programma di riscaldamento in modo permanente o temporaneo è semplice, così come effettuare altre regolazioni. Esplora il tuo **evohome** per scoprire le possibilità che ti offre e affidati a questo breve manuale per imparare subito le operazioni più comuni.




evohome è facile

Guida delle icone

Finestra aperta	Controllo manuale temporaneo	Controllo manuale permanente	
Controllo manuale remoto	Risparmio	Assente	Inizio ottimale
Giorno festivo	Riscaldamento spento	Personalizzato	Arresto ottimale

Spie di controllo manuale di zona

Ottimizzazione



Scelte rapide

Allarmi di zona

Imposta temperatura

Risparmio	Riscaldam. spento
Assente	Personalizzato
Giorno festivo	

Batteria scarica

Errore

25 - 35°

22 - 24,5°

19 - 21,5°

16 - 18,5°

5 - 15,5°

OFF
(protezione antigelo)




evohome è efficiente

Lavorare con le zone

Riscaldare l'intera casa in base alla temperatura di un locale (di solito un corridoio) non è molto efficiente. evohome misura e regola la temperatura di singole zone, lasciandovi la possibilità di scegliere i giusti livelli di confort per ciascun ambiente.

Una zona può essere una stanza o un certo numero di stanze. Per esempio, potreste voler raggruppare tutte le camere da letto e tenerle regolate come una zona. Oppure, se avete diversi radiatori in una stanza o open space, essi possono essere riuniti in una singola zona, così da non doverli regolare singolarmente.





evohome è intelligente



Riscaldare in modo intelligente con ottimizzazione

Apprendendo e adattandosi alle variazioni di temperatura della casa, evohome può riscaldare le vostre stanze alla temperatura desiderata proprio quando voi lo volete, oppure può risparmiare energia riducendo dolcemente la temperatura allorché la programmazione si avvicina all'impostazione di temperatura più bassa.

Benché inizialmente l'Ottimizzazione non sia attivata, essa è facilmente accessibile dalla schermata casa* o dal menu impostazioni.

Se si sceglie un'impostazione di ottimizzazione, una delle icone seguenti appare accanto alla temperatura di zona quando l'ottimizzazione è attiva. Questo vi permette di sapere che evohome è occupato a fare qualcosa di utile con il vostro sistema di riscaldamento.




**Avvio
ottimale**



**Arresto
ottimale**

* Una volta che l'ottimizzazione è stata attivata, non verrà più visualizzato il pulsante nella schermata casa e vi si può accedere dal menu Impostazioni. È anche possibile rimuovere il pulsante dalla schermata casa premendo su di esso e selezionando "Non mostrare più questo messaggio".



evohome è collegato



Accedere a evohome da ovunque

Collegando evohome direttamente alla propria rete WiFi, l'app dello smartphone o del tablet vi consente di regolare il riscaldamento da qualunque posto vi troviate. Perciò, se siete fuori casa e dovete accendere o spegnere il vostro riscaldamento, o alzarlo/abbassarlo, ne avete sempre il perfetto controllo.

Visitate il sito **getconnected.honeywellhome** per creare un account, registrare il Regolatore evohome e scaricare l'app **Total Connect Comfort Intl**



Scegliete il vostro
punto vendita



Richiedete l'app

Avete bisogno del MAC ID e del CRC che potete leggere:

- sull'etichetta che si trova dietro il coperchio anteriore del Regolatore evohome
- sullo schermo durante la fase di configurazione del WiFi
- nel menu IMPOSTAZIONI > IMPOSTAZIONI WiFi al termine della configurazione



MAC ID

CRC

Vivere con **evohome**




Puoi anche premere il pulsante **MODIFICA PROGR.** in una qualsiasi delle schermate di forzatura




Voglio impostare il mio primo programma di riscaldamento

- 1 Premi **PROGRAMMA**
- 2 Premi un qualsiasi nome di zona
- 3 Segui la procedura guidata

1



3





Puoi anche premere il pulsante MODIFICA Progr. in una qualsiasi delle schermate di forzatura



Desidero modificare il programma di riscaldamento di una stanza o di una zona

- 1 Premi PROGRAMMA
- 2 Premi il nome della zona che intendi modificare
- 3 Premi Modifica manualmente
- 4 Scegli l'intervallo del programma che desideri modificare, quindi utilizza le frecce su e giù per cambiare orario o temperatura.

4



Vivere con **evohome**




Voglio aumentare o diminuire la temperatura di una zona

- 1 Sulla schermata HOME premi la casella corrispondente alla zona desiderata
- 2 Utilizza le frecce su e giù per modificare l'orario o la temperatura

Se lo desideri, puoi rendere permanenti le modifiche apportate a quella zona.

2





Puoi anche impostare la scelta rapida ECONOMIA per un intervallo compreso tra 1 e 24 ore tenendo premuto il pulsante per impostare il timer



Desidero abbassare leggermente la temperatura in tutta casa


- 1 Premi SCELTE RAPIDE
- 2 Premi ECONOMIA

In questo modo la temperatura viene abbassata di 3 gradi in tutte le zone.

1



2



Vivere con **evohome**



Puoi anche impostare la scelta rapida **ASSENTE** per un intervallo compreso tra 1 e 99 giorni tenendo premuto il pulsante per impostare il timer



Voglio spegnere il riscaldamento quando resto fuori casa per più di un giorno

- 1 Premi **SCELTE RAPIDE**
- 2 Premi **ASSENTE**

In questo modo la temperatura viene abbassata di 15 gradi in tutte le zone. Una volta rientrato in casa, potrai annullare l'operazione premendola sulla schermata HOME.

2





Puoi anche impostare la scelta rapida GIORNO FESTIVO per un intervallo compreso tra 1 e 99 giorni tenendo premuto il pulsante per impostare il timer



... restare in casa in un giorno festivo

- 3 Premi SCELTE RAPIDE
- 4 Premi GIORNO FESTIVO

Questa operazione è utile se decidi di restare in casa in un giorno in cui saresti normalmente assente.

4



Vivere con **evohome**



...spegnere il riscaldamento in ogni zona

- 5 Premi **SCELTE RAPIDE**
- 6 Premi **RISCALDAMENTO SPENTO**

Per tornare al normale programma è sufficiente annullare l'operazione premendo sulla relativa icona nella schermata HOME.

6



Il menu principale



Il menu Impostazioni vi consente di gestire il Regolatore evohome e di personalizzare le vostre impostazioni



IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO – cambiare la data, l'ora e la lingua, controllare le impostazioni a display e impostare un codice di sicurezza (quello predefinito è 0000)



IMPOSTAZIONI STANZE – cambiare il nome di una stanza, visualizzare l'ordine delle stanze nella schermata casa o ridefinire la programmazione riportandola alle impostazioni originali



SCELTE RAPIDE – personalizzare le impostazioni usate da alcune delle funzioni di intervento rapido



IMPOSTAZIONI WI-FI – vedere, cambiare o configurare le impostazioni della propria rete WiFi



OTTIMIZZAZIONE – vedere o cambiare le impostazioni di ottimizzazione del proprio programma di riscaldamento



REGISTRO ERRORI – visualizza le avvertenze o i problemi rilevati nel vostro sistema di riscaldamento. Il registro apparirà nel menu soltanto se contiene almeno una voce; se si cancella la lista, esso non verrà visualizzato di nuovo finché non viene rilevato un altro problema.

Batterie




Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente riciclando le vecchie batterie nel rispetto delle normative locali




Batterie del regolatore centrale

Il regolatore centrale utilizza batterie ricaricabili, che non dovrebbero richiedere sostituzione. Per ricaricare le batterie è sufficiente riporre il regolatore centrale sugli appositi supporti da tavolo o mensola a muro collegati all'alimentazione elettrica.

Se necessario, sostituirle solo con batterie di tipo AA 1,2 V Ni-MH 2000-2400 mAh.



Sostituzione delle batterie del regolatore per radiatore (HR92)





evohome

For more information on Smart Heat Zoning for your home, visit:
www.getconnected.honeywellhome.com



resideo

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32310282-001 B